

## ANHÄNGERKUPPLUNG NR 1107 - FORD WINDSTAR '95-

### ZUSAMMENSTELLUNG

1 Anhängervorrichtung Nr. 1107	
1 Kugelstange T43M002	(*)
oder : 1 Kugelstange T35M002	
4 Bolzen M12-35	(*)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(*)
4 Bolzen M10-30 + Muttern	(B)
4 Bolzen M10-90 + Muttern	(A)
2 Bolzen M12-30 + Muttern	(C)
2 Bolzen M12-30	(C')
4 Erhöhte Ritzel 60-16/60	(A)
8 Sicherheitsritzel Ø10mm	(A-B)
4 Sicherheitsritzel Ø12mm	(C-C')
2 Montierstücke -d	(B)
1 Montierstück -e	(C-C')
1 Montierstück -f	(C-C')

EG Genehmigungs Nr.  
e  
'D'-Wert : 11,00  
'S'-Wert : 75

### ANBAUANLEITUNG

1. Kofferbodenbekleidung und Reserverad wegnehmen.
2. Montierstücke -e und -f gegen Innenseite vom Rahmen setzen mit Punkte (A) auf vorgesehene Horizontalbohrungen. Diese Bohrungen an Aussenseite des Rahmen ergrössern bis Ø 17mm und hier erhöhte Ritzel mit Bolzen einbringen. Punkte (B) kommen gegen Kofferbodenplatte. Diese Löcher durchbohren. Im Koffer Montierstücke -d auf diese Bohrungen anbringen und Bolzen einbringen, aber noch nicht anspannen.
3. Anhängervorrichtung mit Punkte (C) und (C') zwischen die schon angebrachte Montierstücke -e und -f und passend mit (C) und (C') setzen. Bolzen einbringen und alles fest anschrauben.
4. (\*) montieren und alles fest anschrauben. Bodenbekleidung und Reserverad wieder setzen.

